



# Manual do Usuário

---

## AUTORADIO MP3 PLAYER NVS 3068



Por favor leia o manual antes de usar o aparelho

# Funções das Teclas:

## 1 Tecla Power (alimentação) & Tecla MODE (modo)

Primeiramente pressione a tecla rapidamente para ligar. Em seguida pressione rapidamente a tecla para selecionar uma das opções de reprodução RADIO/USB/SD/AUX. Finalmente mantenha pressionando a tecla até o rádio desligar.

## 2 Tecla CLK

Mantenha pressionado a tecla até aparecer “00:00” e “00” brilhar, Gire o botão de volume para esquerda e para direita para ajustar as Horas; pressione a tecla de volume até “00” brilhar, gire o botão de volume para esquerda ou para direita para ajustar o minute; Este mostrar no rádio as informações depois de 5 segundos quando você finalizar a seleção do horário.

## 3 Controle de volume

Gire para esquerda para diminuir o volume, gire para direita para aumentar o volume; Pressione para avanço rápido.

## 4 Tecla

## 5 Tecla Mute (MUDO)

Pressione a tecla **mute** diminuir o som até ficar mudo pressione novamente a tecla que retornará o som normalmente

## 6 Tecla Band (faixa de frequência)

Pressione para mudar as faixas de acordo com a ordem a seguir:  
FM1-FM2-FM3



## 7 Tecla 1/PAU (pausa)

Pressione para pausar a reprodução. Pressione novamente para reiniciar a reprodução.

## 8 Tecla 2/INT

Pressione para visualizar todas as canções durante 10 segundos cada.

## 9 Tecla 3/RPT

Pressione para repetir as músicas

## 10 Tecla 4/RDM

Pressione para reproduzir músicas no modo randômico

## 11 Tecla 5/-10

Pressione esta tecla para retorno rápido de 10 músicas ao mesmo tempo.

## 12 Tecla 6/+10

Pressione esta tecla para adiantamento de 10 músicas ao mesmo tempo.

## 13 Função AUX IN

Escolha um cabo compatível e conecte no equipamento externamente para reproduzir o áudio;

## 14 Entrada para cartão SD

Inserir na entrada para cartão SD, o cartão com músicas para reprodução.

## **15 USB slot**

Entrada para uso de dispositivo USB. Insira o dispositivo USB com músicas para reprodução das mesmas.

## **16 Display de Led**

Visor que mostra o relógio e as outras funções.

## **17 ► Tecla**

Pressione para avanço rápido

## **Controle básico**

### **1. ALIMENTAÇÃO/MUDO (mute) e**

- 1) Pressione a tecla PWR para ligar o rádio. Pressione novamente para desligar o rádio.
- 2) Pressione a tecla MUTE para tirar o som, pressione novamente para retornar o som.

### **2 Tecla Mode (modo)**

- 1) No modo USB/SD/MMC Card conecte o USB ou cartão SD, pressionando a tecla e selecionando um dos modos de acordo com sua necessidade.  
Quando retirar os dispositivos usados (USB/SD CARD/MMC CARD) utilizado voltar ao modo rádio
- 2) Pressione a tecla Mode para selecionar cada dispositivo. Para mudar de USB para cartão SD/MMC. Quando o cartão foi conectado o USB será automaticamente desconectado.

### **3 Configuração da Tela de relógio**

- 1) Horário será mostrado depois de pressionado a tecla CLK. A tela de LED retornará para a tela original depois de 5 segundos.
- 2) Pressione a tecla CLK, mostrando "00:00", seguindo "00" brilhará, gire o botão de volume para esquerda ou para direita e ajuste as horas; pressione a tecla volume, quando "00" brilhar, gire o botão de volume para esquerda ou para direita para ajustar o minuto. Este mostrará as informações do rádio depois de 5 segundos. Quando você finalizar a configuração do horário.

### **4. Seletor dos Modos de Áudio**

- 1) Gire o botão seletor para aumentar ou diminuir o volume.
- 2) Pressione no seletor de Modo de AUDIO, aparecerá as seguintes informações "VOL, BAS, TRE, BAL, FAD", gire o seletor de modo de áudio para aumentar ou diminuir o volume, bass, volume, bass, tre, balanço Fader.
- 3) Pressione e mantenha o seletor de áudio para mexer na equalização e selecionar modo áudio desejado. O ciclo se repete através do DSP off, classic, rock, flat e pop.

## **Controle do Rádio**

### **1 Controle de Banda**

- 1) Pressione a tecla BAND para selecionar a faixa –banda, o ciclo é repetido através das bandas de rádio: FM1-FM2-FM3

### **2 Tecla de Sintonização**

Pressione ◀ ou ▶ para selecionar a estação de rádio desejada, então pressione e mantenha e selecione de 1-6 e armazene.

## Controle Mp3

1. Esta unidade pode ler arquivos encontrados nos dispositivos que estejam conectados: USB/SD/MMC. Quando reproduzir as faixas dentro USB, aparecerá um ícone no visor, quando usar SD, o ícone dele aparecerá no visor. Quando reproduzir Mp3, o ícone de Mp3 aparecerá no visor.
2. Pressione para avançar rapidamente para ir para a próxima faixa e pressione para retornar para faixa anterior.
- 3 Quando Mp3 tocar, pressione “1” para pausar e para retornar pressione novamente “1”.
- 4 Pressione o número “3” para iniciar e para cancelar esta função e repetir a função.
- 5 Pressione o número “4” para reproduzir os arquivos Mp3 em ordem randômico. Pressione novamente para cancelar.
- 6 Pressione o número “5” para reproduzir as primeiras 10 faixas
- 7 Pressione o número “6” para reproduzir as próximas 10 faixas.

## Soluções de Problemas

| SINTOMAS                                                          | CAUSA                                                             | SOLUÇÃO                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não Liga                                                          | O cabo do alto falante DESLIGADO                                  | Verifique se as pontas do alto falante e os cabos de potência estejam conectados corretamente |
|                                                                   | Fusível queimado.                                                 | Troca de fusível.                                                                             |
| Sem Som                                                           | Volume está mínimo                                                | Ajuste o nível de volume                                                                      |
|                                                                   | Fiação inadequada.                                                | Verifique as conexões                                                                         |
| O rádio não funciona, e não seleciona as estações automaticamente | O cabo da antena não está conectado ,ou o sinal também não está . | Selecione a estação no modo manual Insira o cabo de antena firmemente.                        |
| O produto está ligado mas não toca músicas                        | A música no formato Mp3 não funciona.                             | Assegure-se que a música em USB ou cartão SD são no formato Mp3                               |
| Sem energia                                                       | Não liga                                                          | Verificar se o fio DC 12V está junto com o fio AC                                             |

## Especificações

### Alimentação

Corrente Máxima  
Dimensões (L\*W\*H)  
Peso

12V DC  
5 A (MAX)  
178X72X50mm  
0.8Kg

### Audio

Potencia alta de saída  
Impedância do alto falante

4X25 Watts  
4Ohms~8Ohms

### Sintonia de FM

Faixa de Frequência  
Sensibilidade Normal

87.5~108MHZ  
15dB (S/N 30dB)

## DIAGRAMA DE CONEXÃO

