

TRC Sound TRC-160
MANUAL DE INSTRUÇÕES
Radio AM/FM/SW1-2 com reprodução de musicas via USB/SD

(por favor leia o manual antes de usar o produto),

Ilustrações das Funções :

- 1.Antena
- 2.Porta USB P
- 3.Slot para cartão SD
- 4.Microfone(MIC)
- 5.PLAY/PAUSE
- 6.REC/DELETE
- 7.Janela do CONTROLE REMOTO
- 8.LED DISPLAY
- 9.MODO /USB/SD
- 10.REPEAT(REPETIR)
- 11.EQ
- 12.PREV/REV(AVANÇO E RECUO)
- 13.NEXT/FWD(PROXIMO/SEGUINTE)
- 14.ALTO FALANTE ESQUERDO
- 15.CONTROLE DE VOLUME
- 16.CHAVE DE FUNÇÕES
- 17.TERMINAL DE FONE
- 18.TERMINAL DE .AUDIO IN (ENTRADA DE AUDIO)
- 19.CHAVE DE BANDA
- 20.BOTÃO DE SINTONIA
- 21.ALTO FALANTE DIREITO
- 22.COMPRIMENTO DE BATERIA
- 23.BUILT-IN BATTERY
- 24.TERMINAL DE ALIMENTAÇÃO AC 10V/60Hz-220V/50Hz

A Operação Manual:

- 1.Insira as baterias 1x4 AA no compartimento da bateria (22) preste atenção na polaridade . Conecte o cabo de alimentação AC no terminal AC (24).
2. Ajuste o seletor de estação (19) e então gire a sintonia (20) para receber diferentes programas de AM/FM/SW1-2.
3. Quando estiver ouvindo os programas de AM por favor mude as direções das direções de sintonia ate achar o melhor recepção de sinal .
4. Quando você não quiser usar o radio por um grande período de tempo,por favor retire as baterias.

Modo de Operação

Reproduzindo a partir das entradas USB/SD

1. Ligue a alimentação, selecione a função USB/SD.
2. Insira USB/SD com formato de música Mp3 ,a unidade irá tocar automaticamente .Pressione este opção para tocar novamente. Pressione a tecla Repita para repetir a reprodução Pressione a tecla PREV para selecionar a canção anterior, a tecla NEXT para a próxima música.
3. Modo EQ Play : Quando trocar Mp3 pressione a tecla EQ no produto ou para chavear o modo do som São 6 modos, standard(padrão), popular, rock, jazz, clássico,campo.
Nota : o Modo OSD é padrão.
4. Botão MODE : Usando modo USB/cartão SD ,Pressione a tecla MODE(modos) para chavear entre As opções USB/SD Card/AUX IN.

Função de Gravação:

O modelo tem gravação interna e gravação externa.

Sob a condição de uso USB :

Insira o dispositivo USB/SD.

Pressione REC/DEL, aparecerá no display REC.

E o tempo de gravação.

Pressione REC/DEL permanentemente para apagar o documento atual.

Quando estiver tocando RADIO, selecione a tecla RADIO , Escolha o canal que você gosta.

Pressione REC/DEL para iniciar a gravação.

Pressione REC/DEL ou deslize a tecla USB para sair da gravação.

Selecione a tecla para USB, para ultima, por favor, verifique que as gravações foram corretas, verifique o espaço de memória.

Se o espaço de memória não é suficiente, a gravação será parada.

GRAVAÇÃO DE JOGO: No modo MP3, MP3 imprensa "" ou "" para mudar.

Entre MP3 e gravação

Configuração de Hora /Alarme:

1. Configuração da Hora : Configure a chave para USB (hora), a tela mostra

"00:00", pressione por um longo período de tempo a tecla MODE e armazene, o minuto aparece na tela "tremendo", pressione " " or " " para ajustar .

Depois do ajuste pressione a opção MODE aparecerá na tela display

hour time(hora) piscará e pressione " " or " " para ajustar a figura. Hora configurada , pressione

PLAY/PAUSE para sair.

2. Configuração do Alarme : Selecione a tecla para USB(hora), no display aparecerá

"00:00", pressione a tecla MODE por um longo período ,3 vezes consecutivas , entre na configuração entre

na Zona do display , o minuto aparecerá piscando pressione " " or " " para ajustar a figura .Depois do ajuste

pressione a tecla MODE aparecerá a hora piscando e pressione " " or " " para ajustar a figura. Depois de

configurar o Alarme pressione PLAY/PAUSE para sair .

Nota: O sistema de hora padrão é 12 horas , MODE podem ser configurado como :relógio minuto ,relógio hora, configurar HORA e Miniuto do Alarme .