

TRC

TRC 215 MANUAL DO USUÁRIO

CAIXA DE SOM 25W

COMPONENTES INCLUSOS

- Caixa de Som
- Cabo USB
- Manual do Usuário
- Certificado de Garantia

Leia o manual do usuário cuidadosamente e mantenha-o para seus registros

RADIO FM/, Entrada USB/TF, Bluetooth

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Não desmonte, jogue fora ou danifique esse produto. Consulte sua agência local de coleta de lixo para obter métodos adequados de descarte ou reciclagem. Este produto não é um brinquedo. Tenha cuidado especial enquanto crianças estiverem usando este produto. Mantenha a caixa de som afastado da luz direta do sol, fogo e equipamentos de alta tensão. Não armazene a caixa de som dentro de um carro durante o tempo quente. Recorde, um carro fechado atua como uma estufa permitindo que a temperatura interna possivelmente alcance mais de 200 graus. O dispositivo pode ficar quente durante o carregamento. Tenha certeza de desligar o produto completamente ao conectar e desconectar na tomada. Podem ocorrer danos, choques e/ou lesões se este aviso não for atendido corretamente.

CARREGAMENTO:

Conecte a extremidade pequena do cabo de carregamento micro USB (incluído) à porta Micro USB localizada na parte de trás do alto-falante. Conecte a extremidade maior do cabo à porta USB do seu computador ou a um adaptador de AC. (Não incluído) O indicador LED ficará vermelho durante o carregamento. Uma vez totalmente carregado, o LED vermelho desligará.

O carregamento pode demorar até 5 horas. A bateria totalmente carregada tem energia por até 3 horas de reprodução.

CONEXÃO BLUETOOTH:

Para ligar a caixa de som, pressione o botão ON / OFF no lado do alto-falante. Para desligar a caixa de som, pressione e segure o botão liga / desliga. Ative a função Bluetooth no dispositivo e configure o dispositivo para procurar os dispositivos Bluetooth. O nome da caixa de som é TRC 215.

MODO DE FUNCIONAMENTO:

Pressione para mudar para o modo FM, o modo BT e o modo AUX e USB

◀◀/V

Pressione brevemente a música anterior
Pressione prolongadamente para diminuir o volume

◀◀/V+

Pressione brevemente para a próxima música
Pressione prolongadamente para aumentar o volume

▶▶

Play/pausa

ESPECIFICAÇÕES:

Saída de som: .25 W
Tempo de carga: até 5 horas
Tempo de reprodução: até 3 horas
Tempo de espera: até 120 horas
Faixa de operação: 10m
Bateria: 800mAh