

TRC

www.trcsound.com.br

5511

MANUAL DE INSTRUÇÃO



Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos na foto podem sofrer alterações.

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 110W RMS



ATENÇÃO!

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O APARELHO.



PREFÁCIO

AGRADECEMOS MUITO POR ADQUIRIR ESTE PRODUTO.
LEIA O MANUAL COM CUIDADO E USE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.
CERTIFIQUE-SE DE GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERÊNCIA.
TAMBÉM SUGERIMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM E O MATERIAL ORIGINAL PARA ARMAZENAR OU TRANSPORTAR O PRODUTO NO FUTURO.



ATENÇÃO!

MANTENHA O APARELHO DESLIGADO DURANTE A RECARGA DA BATERIA.
PARA MELHOR MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O PRODUTO EM LOCAL AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE. RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS PARA EVITAR ESGOTAMENTO.
BATERIAS SÃO SUSCETÍVEIS AO EFEITO MEMÓRIA (VÍCIO), SENDO ASSIM, UTILIZE ESTE APARELHO RESPEITANDO O CICLO DE CARREGAMENTO (CARGA/ DESCARGA DA BATERIA E NÃO UTILIZE O APARELHO DURANTE A RECARGA).



CONTÉUDO DA CAIXA

1 CAIXA DE SOM
1 CABO USB
1 CABO AUXILIAR
MANUAL DE INSTRUÇÃO
CERTIFICADO DE GARANTIA



CARACTERÍSTICAS

POTÊNCIA 110W RMS
FUNÇÕES: TWS/ USB/ TF/ MP3/ BLUETOOTH/ RÁDIO FM/ ENTRADA AUX/ ENTRADA PARA MICROFONE OU GUITARRA
CONTROLE DE VOLUME DO MICROFONE OU GUITARRA E ECO
ALTO-FALANTE DE 8 POLEGADAS X1
ENTRADA DE ENERGIA: DC 5V/ 2A
BATERIA: BATERIA DE LÍCIO 3.7/ 1200MAH



PARA USUÁRIO

RESERVE ALGUM TEMPO PARA LER O MANUAL DO USUÁRIO ANTES DE US-LO E SIGA AS INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO. ISSO AJUDARÁ ENTENDER MELHOR OS RECURSOS E AS FUNÇÕES DO APARELHO, PERMITINDO QUE OBTENHA O MELHOR DESEMPENHO E EXPERIÊNCIA AUDITIVA.



INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO

1. QUANDO USAR ESTE PRODUTO, COLOQUE-O EM LOCAL SECO E VENTILADO.
2. LIGUE O APARELHO E AJUSTE O BOTÃO DE VOLUME DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE.



MANUTENÇÃO

1. MANENHA O APARELHO LONGE DE FOGO, GOTA DE ÁGUA, RESPINGOS DE ÁGUA E UMIDADE.
2. É ESTRITAMENTE PROIBIDO ABRIR O APARELHO SEM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL.
3. DESLIGUE O APARELHO APÓS UTILIZAR. TENHA CUIDADO COM O PÓ E A SUJEIRA.
4. SE TIVER DISTORÇÃO DO SOM, POR FAVOR, DIMINUA O VOLUME.
5. CERTIFIQUE-SE QUE O VOLUME DO SOM É SEGURO PARA OUVIR. APÓS UTILIZAR BAIXAR O VOLUME NO MÍNIMO ANTES DE DESLIGAR.



BATERIA

1. É MELHOR DESLIGAR O DISPOSITIVO ANTES DE CARREGAR A BATERIA.
2. TEMPO DE CARREGAMENTO: APROX. 120MIN.
3. AUTONOMIA DA BATERIA:
4. CARREGUE A BATERIA QUANDO O SOM TIVER FALHANDO OU FRACO.
5. SEMPRE CARREGUE A BATERIA ANTES DO ESGOTAMENTO TOTAL DA ENERGIA.




ESTIMATIVA DE TEMPO

VOLUME	ILUMINAÇÃO	TEMPO DE CARREGAMENTO (0 à 100%)
50% - 150min à 180min.	50% - 120min. à 150min.	Primeira carga de 120min. demais 100min.
100% - 120min à 150min.	100% - 60min à 70min.	

3.7V / 1200 mAh



FUNCIONAMENTO DO PAINEL



1 LIGA/ DESLIGA/ VOLUME

2 ENTRADA AUX.

3 DC 5V/ 2A

4 PRÓXIMO

5 LEITOR DE CARTÃO

6 PAUSA/ REPRODUÇÃO/ TWS*

*ATIVAR FUNÇÃO TWS

1. LIGUE AS DUAS CAIXAS DE SOM DO MESMO MODELO, PRESSIONE O BOTÃO (MODO), EM AMBOS APARELHOS PARA A FUNÇÃO BLUETOOTH, PRESSIONE E SEGURE O BOTÃO (TWS) POR 2 SEGUNDOS PARA ABRIR A FUNÇÃO TWS.
2. AGORA VOCÊ PODE USAR SEU TELEFONE CELULAR OU QUALQUER OUTRO DISPOSITIVO PARA CONECTAR A CAIXA DE SOM NO BLUETOOTH. DEPOIS DE CONECTADO, UMA CAIXA DE SOM REPRODUZIRÁ A MÚSICA QUE SERÁ TRANSMITIDA AUTOMATICAMENTE PARA A OUTRA CAIXA DE SOM ATRAVÉS DA FUNÇÃO TWS.
3. SOB A FUNÇÃO TWS. PRESSIONE E SEGURE POR 2 SEGUNDOS (TWS) ESTA FUNÇÃO SERÁ FECHADA E PRESSIONE NOVAMENTE PARA ABRIR A FUNÇÃO TWS.

7 ANTERIOR

8 MODO/ LUZ LED/ DESLIGA

*ATIVAR LUZ LED

AO LIGAR O APARELHO, A LUZ DE LED ACENDERÁ AUTOMATICAMENTE, PRESSIONE E SEGURE POR 2 SEGUNDOS O BOTÃO (LUZ LED LIGA/ DESLIGA) PARA DESLIGAR A LUZ DE LED, PRESSIONE NOVAMENTE O BOTÃO POR DOIS SEGUNDOS E A LUZ LIGARÁ NOVAMENTE.

9 ECO

10 VOLUME MICROFONE

11 ENTRADA DE GUITARRA OU MICROFONE

12 LUZ CARREGAMENTO

13 USB



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- PARA PREVENIR RISCOS DE CHOQUE ELÉTRICO MANTENHA O EQUIPAMENTO SEMPRE BEM VENTILADO.
- DESLIGUE O EQUIPAMENTO QUANDO HOUVER POSSIBILIDADE DE MOLHAR OU RAIOS.
- NÃO PASSE PESTICIDAS OU PRODUTOS QUÍMICOS NO EQUIPAMENTO.
- NÃO PONHA AQUECEDORES OU QUALQUER DISPOSITIVO QUE GERE CALOR PRÓXIMO AO EQUIPAMENTO.
- NÃO PONHA OBJETOS SOBRE O EQUIPAMENTO, E SEMPRE INSTALE-O EM LOCAIS PLANOS E RÍGIDOS.
- MANTENHA O EQUIPAMENTO PROTEGIDO DE CHUVA OU UMIDADE.


TRC

www.trcsound.com.br

SAC



ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:30H ÀS 17H

 WhatsApp (11) 96315-4355 / 94115-2319 / 99333.3156

 (11) 3331.1650

 sac@trcsound.com.br



TRC_SOUND