

TRC

www.trcsound.com.br

5535

MANUAL DE INSTRUÇÃO



Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos na foto podem sofrer alterações.

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 430W RMS



ATENÇÃO!

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O APARELHO.



PREFÁCIO

AGRADECEMOS MUITO POR ADQUIRIR ESTE PRODUTO.
LEIA O MANUAL COM CUIDADO E USE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.
CERTIFIQUE-SE DE GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERÊNCIA.
TAMBÉM SUGERIMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM E O MATERIAL ORIGINAL PARA ARMAZENAR OU TRANSPORTAR O PRODUTO NO FUTURO.



CONTÉUDO DA EMBALAGEM

1 CAIXA DE
1 ADAPTADOR COM CABO USB
1 CONTROLE REMOTO
1 MICROFONE COM FIO
MANUAL DE INSTRUÇÃO
CERTIFICADO DE GARANTIA



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

POTÊNCIA: 430W RMS
FUNÇÕES: USB / LEITOR DE CARTÃO / MP3 / BLUETOOTH / RADIO FM / ENTRADA AUX / GRAVAÇÃO / ENTRADA DE MICROFONE OU GUITARRA
CONTROLE DE VOLUME DO MICROFONE OU GUITARRA E ECO
ALTO-FALANTE DE 6 POLEGADAS X 2
ENTRADA DE ENERGIA
BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL



ATENÇÃO!

MANTENHA O APARELHO DESLIGADO DURANTE A RECARGA DA BATERIA.
PARA MELHOR MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O PRODUTO EM LOCAL AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE. RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS PARA EVITAR ESGOTAMENTO.
BATERIAS SÃO SUSCETÍVEIS AO EFEITO MEMÓRIA (VÍCIO), SENDO ASSIM, UTILIZE ESTE APARELHO RESPEITANDO O CICLO DE CARREGAMENTO (CARGA/ DESCARGA DA BATERIA E NÃO UTILIZE O APARELHO DURANTE A RECARGA.



PARA USUÁRIO

RESERVE ALGUM TEMPO PARA LER O MANUAL DO USUÁRIO ANTES DE US-LO E SIGA AS INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO. ISSO AJUDARÁ ENTENDER MELHOR OS RECURSOS E AS FUNÇÕES DO APARELHO, PERMITINDO QUE OBTENHA O MELHOR DESEMPENHO E EXPERIÊNCIA AUDITIVA.



INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO

1. QUANDO USAR ESTE PRODUTO, COLOQUE-O EM LOCAL SECO E VENTILADO.
2. LIGUE O APARELHO E AJUSTE O BOTÃO DE VOLUME DE ACORDO COM SUA NECESSIDADE;



MANUTENÇÃO

1. MANTENHA O APARELHO LONGE DE FOGO, GOTA DE ÁGUA, RESPINGOS DE ÁGUA E UMIDADE.
2. É ESTRITAMENTE PROIBIDO ABRIR O APARELHO SEM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL.
3. DESLIGUE O APARELHO APÓS UTILIZAR. TENHA CUIDADO COM O PÓ E A SUJEIRA.
4. SE TIVER DISTORÇÃO DO SOM, POR FAVOR, DIMINUA O VOLUME.
5. CERTIFIQUE-SE QUE O VOLUME DO SOM É SEGURO PARA OUVIR. APÓS UTILIZAR BAIXAR O VOLUME NO MÍNIMO ANTES DE DESLIGAR.



BATERIA E CARREGAMENTO

1. É MELHOR DESLIGAR O DISPOSITIVO ANTES DE CARREGAR A BATERIA.
2. TEMPO DE CARREGAMENTO: CARREGUE A BATERIA POR 8 À 10 HORAS NO PRIMEIRO CARREGAMENTO, E 5 À 6 HORAS NOS OUTROS CARREGAMENTOS FUTUROS.
3. AUTONOMIA DA BATERIA: 2 À 3 HORAS DE ACORDO COM O VOLUME DO ÁUDIO UTILIZADO.
4. CARREGUE A BATERIA QUANDO O SOM TIVER FALHANDO OU FRACO.
5. SEMPRE CARREGUE A BATERIA ANTES DO SEU ESGOTAMENTO TOTAL.



ESTIMATIVA DE TEMPO

VOLUME	ILUMINAÇÃO	TEMPO DE CARREGAMENTO (0 à 100%)
50% - 150 min. à 180 min.	50% - 130 min. à 150 min.	Primeira carga de 8-10 horas demais 5-6 horas.
100% - 130 min. à 150 min.	100% - 90 min. à 120 min	

3.7V / 3600 mAh



MICROFONE




CONTROLE REMOTO





FUNCIONAMENTO DO PAINEL



① MODO, LUZ, GRAVA, ANTERIOR, REPRODUZ/PAUSA, PRÓXIMO/TWS

② ECHO = AJUSTE DO VOLUME ECO

③ AJUSTE VOLUME MICROFONE OU GUITARRA

④ MIC = ENTRADA DE MICROFONE OU GUITARRA

⑤ USB/ENTRADA AUXILIAR/LEITOR DE CARTÃO

⑥ POWER = LIGA / DESLIGA

⑦ ENTRADA DE ENERGIA 5V

⑧ AJUSTE DO VOLUME PRINCIPAL

- 9 BASS = AJUSTE DE SOM GRAVE
- 10 TREBLE = AJUSTE DE SOM AGUDO
- 11 LED = LUZ DE CARREGAMENTO DA BATERIA



INSTRUÇÃO BLUETOOTH

1. PRESSIONE O BOTÃO MODO PARA BLUETOOTH. APARECERÁ "BLUE" NO MOSTRADOR.
2. ACIONE A FUNÇÃO BLUETOOTH NO SEU APARELHO E LOCALIZE O DISPOSITIVO TRC-5535 PARA PAREAR.
3. O APARELHO DETECTARÁ SEU DISPOSITIVO E ESTARÁ PRONTO PARA UTILIZAR A FUNÇÃO BLUETOOTH.



FUNÇÃO TWS

COMO FUNCIONA O TWS? COLOQUE AS DUAS CAIXAS DE SOM DO MESMO MODELO NO MODO BLUETOOTH, PRESSIONE A TECLA "PRÓX" AGUARDE A CONEXÃO DA FUNÇÃO TWS EM 3 SEGUNDOS. ABRA A FUNÇÃO BLUETOOTH EM SEU TELEFONE, ESCOLHA UMA DAS CAIXAS DE SOM PARA A CONEXÃO AUTOMÁTICA. DUAS CAIXAS DE SOM COM A FUNÇÃO TWS PODEM TOCAR MÚSICA USANDO O APP DE MÚSICA EM SEU TELEFONE.

DISCO LIGHTING

TRC

www.trcsound.com.br

SAC



ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:30H ÀS 17H

(11) 96315-4355 / 94115-2319

(11) 2976-4003

SAC@TRCSOUND.COM.BR



TRC_SOUND